

Montage-Kurzanleitung

Gefahr



- Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller angefordert werden kann.
- Nur qualifiziertes Personal darf den Hubtrieb vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN VDE freischalten.

I. Montage

- Antrieb auf den Gewindeanschluss des Ventils setzen und mit der Überwurfmutter handfest anziehen.
- Den elektrischen Anschluss herstellen.
- Nach Netzeinschaltung erfolgt ein automatischer Initialisierungslauf. Der Antrieb fährt in die obere Endlage. Die Adaption des Ventils erfolgt bei $Y = 10\text{ V}$ oder an Pin 3 bei 3-Punktbetrieb.
- Nach Abschluss der Montage- und Inbetriebnahmearbeiten ist die Automatikkupplung durch die Staubschutzkappe zu schützen.

II. Einbaulage

III. Handverstellung

- Zum Handbetrieb muss der Antrieb spannungslos geschaltet werden.
- Mittels Innensechskantschlüssel (Schlüsselaufnahme 4 mm) kann der Antrieb in jede beliebige Position verstellt werden.

IV. Schaltplan

Technische Daten

Typ	MC15/24	MC15/230
Versorgungsspannung	24 V AC $\pm 10\%$ 24 V DC $\pm 10\%$	230 V AC + 6% -10%
Frequenz	50/60 Hz $\pm 5\%$	
Umgebungstemperatur	0 bis +50°C	
Betriebsart	S3 - 100 % ED	
Schutzart	IP 40	

